Инструкция по сборке SUP с педальным приводом и паспорт

1. Инструкция

№		
1		Накачивание SUP до рабочего давления в 1,5 PSI.
2		Подготовка к установке навесного оборудования
3		Установка кронштейна для педального узла
4		Установка педального узла транспортном в положении
5		Установка сидения Максимальным вес пилота **110кг**

6		Фиксация сидения на 4 растяжки (регулируются по длине ног)
7		Установка пера руля
8		Установка румпеля в сборе. Возможно использование SUP без пера руля, тогда поворот осуществляется веслом (покупается отдельно)
9		Установка стабилизатора

*Внешний вид изделия может отличаться от показанного на фотографиях.

2 Завершение работы. Подготовка к хранению

2.1 По окончании эксплуатации изделие необходимо очистить от грязи и песка и просушить. Поверхность очищать с водой с применением нейтральных моющих средств. Запрещается использовать для этих целей абразивные средства, металлические щетки, скребки и т.п.

2.2 Разборку изделия проводить в порядке, обратном сборке (раздел 5).

2.3 Для спуска воздуха из баллона:

- открыть крышку клапана и, повернув, зафиксировать кнопку пружинного механизма в нижнем положении;

- спустить воздух, при необходимости воспользоваться насосом;

- закрыть ниппель (повернув, зафиксировать кнопку пружинного механизма в верхнем положении) и плотно закрыть крышку клапана.

2.4 Сворачивать баллон, учитывая габаритные размеры упаковки и максимально исключая изломы на жестких элементах.

3. Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание изделия проводится не реже одного раза в год, в том числе при хранении и при использовании по назначению.

3.2 Техническое обслуживание предназначено для поддержания изделия в исправном состоянии в течение всего срока хранения и эксплуатации и заключается в проверке внешнего вида изделия (особо тщательном осмотре надувных составных частей (баллона) с целью проверки отсутствия видимых повреждений) и проверке работоспособности приводов.

3.3 Текущий ремонт изделия не предусмотрен.

4. Хранение и транспортирование

4.1 Изделие хранить в упаковке в помещении при температуре воздуха от минус 10 до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

4.2 Перед распаковкой изделие должно быть выдержано при температуре не ниже плюс 16 °С и не выше плюс 40 °С в течение не менее 60 мин.

4.3 При хранении изделие должно быть защищено от воздействия прямого солнечного света, и находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

4.4 Не допускается хранение изделия в одном помещении с горюче-смазочными материалами, кислотами и другими химически активными веществами, разрушающими материалы и элементы изделия.

4.5 Изделие перевозят в разобранном виде в упаковке всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта.

4.6 Во время хранения и транспортирования изделия должно обеспечиваться устойчивое положение упаковки и отсутствие ударов ее о другие упаковки, ящики или грузы.

4.7 Во время хранения и транспортирования изделия все его составные части должны быть сухими.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 2 года (за исключением надувных частей, являющихся расходным материалом, их гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев) со дня приобретения, при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2 Гарантийные обязательства не распространяются на случаи повреждения изделия, полученные при несоблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации, и на самостоятельно переделанные изделия.

5.3 В течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, предприятие-изготовитель обязуется произвести необходимый ремонт или замену дефектных деталей (при замене возможно изменение цвета).

5.4 Разрывы и расхождения швов надувных частей изделия в результате избыточного давления (больше 15 PSI (1,02 атм) для AirDeck) не являются гарантийным случаем.

Примечание – Подобные ситуации могут возникать при перепадах температур, например, при воздействии прямых солнечных лучей или около нагревательного элемента.

6 Свидетельство о приемке. Гарантийный талон

SUP сс педальным приводом заводской №_____

Дата выпуска _____2022__ г.

Подпись лица, ответственного за приемку

_____

М.П.

Дата продажи «_____»_____20__ г.

Продавец _____

М.П.